

タイプ1



台所リモコン

メニュー決定 スイッチと **タンク湯増し** スイッチを同時に
5秒以上押すと、エラーを解除できます。



※浴室リモコンでも解除できます

メニュー決定 スイッチと **タンク湯増し** スイッチを同時に
5秒以上押すと、エラーを解除できます。