

タイプ3



台所リモコン

運転モード



スイッチと

予約



スイッチを同時に

5秒以上押すと、エラーを解除できます。

(スイッチが四角いタイプも操作は同じです。)



スイッチが四角いタイプも操作は同じです。

※浴室リモコンでも解除できます

給湯温度「▼」スイッチとふろ温度「▲」スイッチを同時に5秒以上押すと、エラーを解除できます。