

タイプ4



台所リモコン

休止 スイッチと **音量** スイッチを同時に
5秒以上押すと、エラーを解除できます。



※浴室リモコンでも解除できます

「呼び出し」スイッチと「たし湯」スイッチを
同時に5秒以上押すと、エラーを解除できます。