

タイプ2



台所リモコン

選択 スイッチと **表示入/切** スイッチを同時に

5秒以上押すと、エラーを解除できます。



※浴室リモコンでも解除できます

「**選択**」スイッチと「**ぬるめ**」スイッチを同時に
5秒以上押すと、エラーを解除できます。