

タイプ3



スイッチが四角いタイプも操作は同じです。

時刻設定 1. 押しから を押す

- 「時」が点滅します。



給湯温度 2. 低 高 を押し、「時」を合わせる

- 高 を押すと進み、低 を押すと戻ります。
- 押し続けると連続して替わります。

時刻設定 3. 押しから を押す

- 「時」が決定し、次の設定項目が点滅します。



4. 手順2,3を繰り返して、分・年・月・日を合わせる

時刻設定 5. 「日」を合わせて 押しから を押して決定する

- 時刻・年月日が決定します。
- 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。