

## タイプ4

「PM12:00」が点滅します。



### 1. **時刻設定** を押す

- 「時」側が点滅します。



### 2. **給湯温度** を押し、「時」を合わせる

- **給湯温度** を押し、**給湯温度** の上/下ボタンを押すと1時間ずつ進み、**給湯温度** の下/上ボタンを押すと1時間ずつ戻ります。
- 押し続けると連続して替わります。

### 3. **時刻設定** を押す

- 「時」が決定され、「分」が点滅します。



### 4. **給湯温度** を押し、「分」を合わせる

- **給湯温度** を押し、**給湯温度** の上/下ボタンを押すと1分ずつ進み、**給湯温度** の下/上ボタンを押すと1分ずつ戻ります。
- 押し続けると連続して替わります。

### 5. **時刻設定** を押して決定する

- 表示が点滅から点灯に変わり、音声案内とともに時刻設定が完了します。
- 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。