



ウォールヒート
HOT & COOL FAN

6つのポイント



CHK-C126A

壁掛け遠赤外線暖房機

ウォールヒート
HOT & COOL FAN壁に掛けない
暖房は、ない
に掛けよう。

1

壁掛け
コンパクト
サイズ新聞紙
一面の
1/2サイズ204
mm

525mm

裏面で
原寸大を
ご確認
いただけます

色々なスペースに設置可能

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。また、壁面設置だから床置き暖房と違い、床のスペースをとりません。寒いけれど暖房を置けなかった場所にも設置が可能です。

2

瞬間
暖房2段階
切替
1200W/600W

赤熱放射

+ 温風

スイッチONですぐにあったか！
パワフルな暖かさがあなたを包みます

スイッチを入れるとすぐにあったか。ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様リモコン搭載

暖房は強／弱の2段階切替(1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているので、離れた場所からの操作も可能です。

4

安心
設計

マイコン制御



クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を感じた場合、ランプによるお知らせをする安心機能です。

※フィルター掃除後、器具内部の温度が下がるとランプは消灯します。
※フィルターの掃除は、必ず器具を停止し、電源プラグを抜いた状態、またはブレーカーをオフにしてから行ってください。
※涼風運転時はクリーニングお知らせ機能を停止します。フィルターが汚れていると感じたら、クリーニングランプの点灯に関わらずフィルターの掃除を行ってください。内部の温度上昇を感じると…点灯
本体のクリーニングランプを点灯させクリーニング時期をお知らせ。

過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に、素早く運転を停止し、警告音(ビービービー)と運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。過熱防止装置が作動してから、1分間は本体内部を冷却するために送風を行います。

消し忘れ防止

3時間タイマー&切タイマー設定

マイコン制御により、人感センサーOFF時は3時間で運転を自動停止し、人感センサー運転時は12時間人を検知なかった場合、自動停止します。また、切タイマー設定は0.5・1・2時間から設定することができます。


3

簡単
操作ラクラク操作
&省エネ

※1 人感センサー運転を開始して、12時間経過すると自動的に運転を停止します。12時間以内に人の動きを検知すると自動切タイマーのカウントをリセットし、12時間運転を延長します。

「人感センサー」でラクラク温かい

人感センサーをONにしておけば、人の存在を検知して自動で運転を開始します。また、不在検知をした際は約1分後に待機状態に切り換わります。※1 都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたいという運動が可能です。



人がいる時…自動でON




人がいない時…自動でOFF

かしこく
電気代も
抑える

快適温度を考えて自動で省エネ

「ecoオート運転」

温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。
●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。
●ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

5

クリーン

お手入れカンタン



天面にフィルターがあると手が届かない



ラクラク着脱



高性能T型フロー構造

フィルター掃除もカンタン！

フィルターを天面ではなく側面に設置。両側面から吸気し、輻射部から温風が吹き出すT型フロー構造を採用。フィルターの着脱がスムーズにでき、フィルター掃除が簡単です。また、本体も掃除のしやすさに配慮したシンプルなフラットボディを採用しています。

側面吸込みから天面に気せず設置可能。

6 信頼の
日本製

図書館並みの低騒音! 26dB※

※弱風時の値です。強風時は42dBとなります。

暖かさは実証済み!
信頼の日本製です。

暖かさに質にこだわって作った暖房のコロナの自信作。信頼の日本製だから安心感が違います。

寒いけれど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！



脱衣所



洗面所



玄関



トイレ

一台でオールシーズン活躍。

ヒートショック予防にも。

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。




冷 この差がヒートショックの原因に 温



夏は涼風 冬は暖房

お風呂あがりの扇風機がわりに。 脱衣所、洗面所、トイレ、玄関をあたたかく。



壁掛け遠赤外線暖房機

CHK-C126A (W)ホワイト 1215W

1132117

68,000円+消費税

■仕様表

商品名		壁掛け遠赤外線暖房機	
型式		CHK-C126A	
電源		単相100V(50/60Hz)	
消費電力	暖房	最大(1200W強風)	1215/1215W
		最小(600W弱風)	605/605W
	涼風	最大	18/22W
		最小	13/15W
騒音	待機時消費電力	0.8/0.8W	
	暖房	最大(1200W強風)	42/42dB
	涼風	最大	48/48dB
		最小	41/41dB

●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

本体	ヒーター方式	カーボンヒーター(600W×2本)
	適用面積目安	～1.5坪
	外形寸法	高さ204mm×幅525mm×奥行178mm
	コード長さ	約2.5m
その他	質量	4.5kg
	人感センサー(12時間*)、リモコン、切タイマー、3時間自動切タイマー、ecoオート運転	

※人感センサー運転時は12時間人を検知なかった場合、自動停止します。


商品の保証期間は1年となります。

●ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店またはお近くのコロナ営業所にご相談ください。


■ご用命は、信用とサービスの当店へ。

1074195-1①


このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。




■据付イメージ



■本体の据付




- ①壁に固定した据付板上部のつめに本体の引っ掛け穴を差し込む。
- ②本体下部を押し込んで壁に密着させる。




- ③据付板下部のねじ固定部に本体固定用ねじを締める。

■据付方法



★設置する壁と天井の間に廻縁などの凸があると、据付板に本体を設置できなくなる場合があります。




- 天井面や壁面などから十分なスペースを確保できないと、壁面や造営物を熱で傷めたり、人感センサーが誤検知する原因になります。
 - 壁面や造営物の耐熱温度が低い場合は、規定以上に本体とのスペースを空けてください。
 - 窓枠が30mm以上突出している場合、造営物扱いとなります。
- ※ヒーターや熱の影響によって、器具周辺の人感センサー搭載製品(自動照明など)が誤作動を起こすことがあります。

付属の電源コードのほか、VVFケーブルによる直付け配線が可能です。

【付属の電源コードでの配線】

- ①4箇所ある電源コード取出口(Ⓐ・Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ)から取出口を選択する。
- ②取出口の壁をニッパーなどで切り取り、切り口をカッターやヤスリで滑らかにする。
- ③電源コードを図のように付属のナイロンクリップ(5個付属)で器具背面にしっかりと固定する。



【VVFケーブルによる直付け配線】

- ①端子台カバーを外し、付属の電源コードを抜き取る。
- ②VVFケーブル(φ1.6 or φ2.0)とアース線(単線φ1.6 or φ2.0)を端子台に接続する。
- ③端子台カバーを取り付ける。

- ④露出配線の場合は【付属の電源コードでの配線】同様に、VVFケーブルを引き回しナイロンクリップで器具背面に固定する。
- ※VVFケーブルによる電源配線工事を行う場合、アース工事が必須です。



安全に関する
ご注意

下部より配線する場合、器具の下を通らないように配線してください。
電源コードが過熱し、火災の原因となります。

