

入替時のご注意

温水ルームヒーター専用室外機と 壁貫通型温水コンセントが新しくなりました。



CRB-650ES2/870ES2

100Vコンセントプラグが
標準でついてきます。

電源を直結する時は、別
売の端子台 (CRB-9) をお
使いください。



別売部材

CRB-9

880円(税抜 800円) CRH-C6/C6-PE/C6-H



新しい壁貫通型温水コン
セントには室外機への電
源供給用プラグがついて
おりません。

入替え例 その1 ～**室外機を新型**に入替え、温水コンセントはそのまま※～

<温水コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 新型の室外機には100V電源コードが標準でついてきます。温水コンセントから電源を供給する場合は、100V電源コードを外し、別売部材の「端子台 (CRB-9)」を用いて電源を接続してください。

<屋外コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 新型の室外機には100V電源コードが標準でついておりますので、そのまま屋外コンセントに接続してください。

※CRH-C5/C5-PE/C5-H・CRH-C4/C4-PE/C4-Hをご使用の場合。



入替え例 その2 ～**室外機はそのまま**で、**温水コンセントを新型**へ～


<温水コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 新型の温水コンセントは、室外機への100V電源が供給できません。別途、防雨型の屋外コンセントを設置いただくと共に、別売部材の「室外機直付電源コード (CRB-4-2)」を用いて電源を接続してください。

<屋外コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 温水コンセントの入替えのみで、お使いいただけます。

別途防雨型コンセントを設置



別売部材
室外機直付電源コード
CRB-4-2をつないで接続

入替え例 その3 ～**室外機も温水コンセントも新型**に入替え～


<温水コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 新型の温水コンセントは、室外機への100V電源が供給できません。別途、防雨型の屋外コンセントを設置してください。また、新型の室外機には100V電源コードが標準でついておりますので、そのまま屋外コンセントに接続してください。

<屋外コンセントから電源を供給している場合>

- ・ 新型の室外機には100V電源コードが標準でついておりますので、そのまま屋外コンセントに接続してください。

別途防雨型コンセントを設置



100V電源コード標準搭載

つぎの快適をつくろう。

CORONA