


タイプ0



1. **メニュー決定** を押して「オプション設定」を選び、**メニュー決定** を押す



- 「メインメニュー」で「日時設定」を選びます。

2. **+ - ◀ ▶** で「日時設定」を選び、**メニュー決定** を押す



- 「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3. **+ - ◀ ▶** で日時を合わせ、**メニュー決定** を押す



※浴室リモコンでも設定できます。



- **◀ ▶** で年月日・時刻を切替え、**+ -** で数字を増減します。
- **メニュー決定** を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。



🔊 設定されました。