


タイプA




1 2 3

1. を押して「オプション設定」を選び、 を押す




- 「メインメニュー」で「日時設定」を選びます。






2. で「日時設定」を選び、 を押す




- 「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3. で日時を合わせ、 を押す



-   で年月日・時刻を切替え、
  で数字を増減します。
-  を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。



 設定されました。