



台所リモコンの近くに保管し、必要なときにすぐに確認できるようにしてください。



エコキュートワンポイントガイド



エコキュートのしくみ




※詳しくは取扱説明書 操作編をご覧ください。

運転モードの特長	沸き上げるお湯の量 (目安)		特長
	お湯はり	シャワー + 給湯	
使いきり		 昼間は湯増ししません。	▶ 夜間だけお湯を沸き上げたい場合の運転モード ■「おまかせ省エネ」よりも少なめに湯を沸かします。 ■昼間に自動で湯増し運転をしませんので、お湯がたりなくなりそうなときは(タンク湯増し)スイッチを押してください。
おすすめ おまかせ省エネ (お買い上げ時の設定)			▶ おすすめの省エネモード ■毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。 ■昼間でもご使用状況に応じて、自動で湯増し運転をします。 ■お湯を使う予定がなくお湯があまりそうなときは(今日の湯増し休止)スイッチを押してください。
おまかせ			▶ 「おまかせ省エネ」ではお湯がたりない場合の運転モード ■「おまかせ省エネ」よりも多めに湯を沸かします。 ■お湯を使う予定がなくお湯があまりそうなときは(今日の湯増し休止)スイッチを押してください。
満タン (1週間)			▶ 急なお客様など、いつもより多くお湯を使う場合の運転モード ■常に満タンになるように、昼間でも自動で湯増し運転をします。 ■1週間経過すると「満タン」に設定する前の運転モードに戻ります。

運転モードの変更方法



どのリモコンからでも操作できます！




1. を押してメインメニューを表示する
2. で「タンク」を選び を押す



3. で「運転モード」を選び を押す




4. で変更したい運転モードを選び を押す



かんたんな説明文が表示されます

5. で「設定する」を選び を押す



節水モードの使い方


給湯量やおふろ湯量を節約したいときは、**節水モード**(3秒以上長押し)にしてください。お湯・シャワーの使用量[※]やおふろの湯はり量を節約することができます。

※お湯・シャワーの使用量を節約する機能は、プレミアムタイプのエコキュートのみです。

ecoガイドの使い方 (どのリモコンからでも操作できます)

▶お湯の使用状況や、上手な使い方アドバイスを見ることができます。


せつやくガイド



- ①目標設定**
目標値を設定すると、昨日・今日の目標達成状況をひと目で確認できます。
- ②詳細データ**
過去のお湯の使用状況を確認できます。
●1回の最大出湯時間
●昨日・今日・1週間・1か月の使用パターン
- ③アドバイス**
省エネな使い方や便利な機能を紹介します。


▶安心して快適な入浴方法を見ることができます。

入浴ガイド




- たとえば・・・
- 浴室や脱衣所の暖房をおこなしましょう
 - ご家族に声をかけてからお風呂に入ります
 - 長湯はしないように気をつけましょう
 - お風呂から上がるときはゆっくりと立ち上がりましょう
- など


スイッチを押すと・・・



ecoガイドに切り替え




4つのガイドがエコキュートの使い方をナビゲート



▶操作方法・表示部・スイッチのかんたんな説明を表示します。


かんたん操作ガイド



- たとえば・・・
- お風呂の使い方
 - 運転モードを変更する
 - チャイルドロックを使う
 - お風呂のお手入れと日常点検
 - 時刻を合わせる
- など
- 機種により表示項目が異なります。

▶エコキュートのよくあるご質問を見ることができます。

よくあるご質問ガイド



- たとえば・・・
- ヒートポンプユニット(室外機)が深夜時間帯に運転していない
 - 沸上げ運転中、ヒートポンプユニット(室外機)の下部から水が出る
 - 貯湯ユニットの排水口からお湯が出る
 - お湯が出ない
 - シャワーの湯温が安定しない、勢いが弱い
- など


お風呂の使い方



※フルオートタイプを例に説明しています。

1. お風呂を沸かす	お風呂が空のとき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> ・設定された温度と湯量になるように湯はりします。 ・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。
	残り湯があるとき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> ・設定した湯量の不足分をたし湯して、設定した温度まで沸き上げます。 ・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。
2. 入浴中にぬるくなったお湯をあたためる	追いだき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> ・お風呂の湯量は変えずに湯温をあげます。
	高温さし湯	を3秒以上押す	<ul style="list-style-type: none"> ・約60℃のお湯を約20L出して湯温をあげます。 ・追いだきより早くあたたまります。

お風呂の配管のお手入れ



※お手入れをしないと、湯あか等が浴槽内に出たり、ふろ自動運転が正常にできない場合があります。

自動配管洗浄	日常	浴槽循環口のお手入れ	1週間に1度
お風呂のお湯を排水すると、自動でふろ配管をきれいな水で洗浄し、排出します。		浴槽循環口(ふろアダプター)のフィルター部のゴミや湯あか等の汚れを落としてください。	
ふろ配管の洗浄(手動)		洗浄剤を使った配管洗浄	
任意		1年に2~3回	
<ol style="list-style-type: none"> 1. を押してメインメニューを表示する 2. で「お風呂」を選び を押す 3. お風呂メニューから「配管洗浄」を選び を押す 		<p>「ふろ配管の洗浄」では落ちにくい湯あか等は、洗浄剤を使って洗浄してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・取扱説明書 操作編「お風呂のお手入れと日常点検」の順にしたがって洗浄してください。 ・洗浄剤は、コロナ純正品「クリーンエース」(UKB-53)をお買い上げの販売店にお求めください。 	
<p>さし水 を3秒以上押すことでも配管洗浄できます。</p>			