


台所リモコンの近くに保管し、必要なときにすぐに確認できるようにしてください。



# エコキュートワンポイントガイド



## エコキュートのしくみ




※詳しくは取扱説明書 操作編をご覧ください。

## 運転モードの特長

	沸き上げるお湯の量 (目安)	特長
使いきり	+	<p>▶ <b>夜間だけお湯を沸き上げたい場合の運転モード</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■「おまかせ省エネ」よりも少なめにお湯を沸かします。</li> <li>■昼間に自動で湯増し運転をしませんので、お湯がたりなくなりそうなときは(タンク湯増し)スイッチを押してください。</li> </ul>
おすすめ おまかせ省エネ (お買い上げ時の設定)	+	<p>▶ <b>おすすめの省エネモード</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。昼間でもご使用状況に応じて、自動で湯増し運転をします。</li> <li>■お湯を使う予定がなくお湯があまりそうなときは(今日の湯増し休止)スイッチを押してください。</li> </ul>
おまかせ	+	<p>▶ <b>「おまかせ省エネ」ではお湯がたりない場合の運転モード</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■「おまかせ省エネ」よりも多めにお湯を沸かします。</li> <li>■お湯を使う予定がなくお湯があまりそうなときは(今日の湯増し休止)スイッチを押してください。</li> </ul>
満タン (1週間)	+	<p>▶ <b>急なお客様など、いつもより多くお湯を使う場合の運転モード</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■常に満タンになるように、昼間でも自動で湯増し運転をします。</li> <li>■1週間経過すると「満タン」に設定する前の運転モードに戻ります。</li> </ul>

## 運転モードの変更方法



※フルオートタイプを例に説明しています。

どのリモコンからでも操作できます！




1. を押してメインメニューを表示する
2. で「タンク」を選び を押す



3. で「運転モード」を選び を押す




4. で変更したい運転モードを選び を押す



かんたんな説明文が表示されます

5. で「設定する」を選び を押す



## 節水モードの使い方

給湯量やおふろ湯量を節約したいときは、**節水モード**( 3秒以上長押し)にしてください。お湯・シャワーの使用量\*やおふろの湯はり量を節約することができます。


※お湯・シャワーの使用量を節約する機能は、プレミアムエコキュートのみです。



# ecoガイドの使い方 (どのリモコンからでも操作できます)

▶お湯の使用状況や、上手な使い方アドバイスを見ることができます。


## せつやくガイド



- 目標設定**  
目標値を設定すると、昨日・今日の目標達成状況をひと目で確認できます。
- 詳細データ**  
過去のお湯の使用状況を確認できます。  
●1回の最大出湯時間  
●昨日・今日・1週間・1カ月の使用パターン
- アドバイス**  
省エネな使い方や便利な機能を紹介します。


▶安心して快適な入浴方法を見ることができます。

## 入浴ガイド




- たとえば・・・
- 浴室や脱衣所の暖房をおこないなさい
  - ご家族に声をかけてからお風呂に入ります
  - 長湯はしないように気をつけましょう
  - お風呂から上がるときはゆっくりと立ち上がりましょう
- など

スイッチを押すと・・・




※フルオートタイプを例に説明しています。

## ecoガイドに切り替え




4つのガイドがエコキュートの使い方をナビゲート



▶操作方法・表示部・スイッチのかんたんな説明を表示します。


## かんたん操作ガイド



- たとえば・・・
- お風呂の使い方
  - 運転モードを変更する
  - チャイルドロックを使う
  - お風呂のお手入れと日常点検
  - 時刻を合わせる
- など
- 機種により表示項目が異なります。

▶エコキュートのよくあるご質問を見ることができます。

## よくあるご質問ガイド



- たとえば・・・
- ヒートポンプユニット(室外機)が深夜時間帯に運転していない
  - 沸上げ運転中、ヒートポンプユニット(室外機)の下部から水が出る
  - 貯湯ユニットの排水口からお湯が出る
  - お湯が出ない
  - シャワーの湯温が安定しない、勢いが弱い
- など

## お風呂の使い方



※フルオートタイプを例に説明しています。

1. お風呂を沸かす	お風呂が空のとき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定された温度と湯量になるように湯はりします。</li> <li>・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。</li> </ul>
	残り湯があるとき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設定した湯量の不足分をたし湯して、設定した温度まで沸き上げます。</li> <li>・湯はり完了後は自動で保温とたし湯をします。</li> </ul>
2. 入浴中にぬるくなったお湯をあたためる	追いだき	を押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お風呂の湯量は変えずに湯温をあげます。</li> </ul>
	高温さし湯	を3秒以上押す	<ul style="list-style-type: none"> <li>・約60°Cのお湯を約20L出して湯温をあげます。</li> <li>・追いだきより早くあたたまります。</li> </ul>

## お風呂の配管のお手入れ



※お手入れをしないと、湯あか等が浴槽内に出たり、ふる自動運転が正常にできない場合があります。

自動配管洗浄	日常	浴槽循環口のお手入れ	1週間に1度
お風呂のお湯を排水すると、自動でふる配管をきれいな水で洗浄し、排出します。		浴槽循環口(ふるアダプター)のフィルター部のゴミや湯あか等の汚れを落としてください。	
ふる配管の洗浄(手動)		洗浄剤を使った配管洗浄	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  を押してメインメニューを表示する</li> <li>2.  で「お風呂」を選び  を押す</li> <li>3. お風呂メニューから「配管洗浄」を選び  を押す</li> </ol>		<p>1年に2~3回</p> <p>ふる配管の洗浄では落ちにくい湯あか等は、洗浄剤を使って洗浄してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書 操作編「お風呂のお手入れと日常点検」の順にしたがって洗浄してください。</li> <li>・洗浄剤は、コロナ純正品「クリーンエース」(UKB-53)をお買い上げの販売店にお求めください。</li> </ul>	
<p>さし水 を3秒以上押すことでも配管洗浄できます。</p>			