


タイプ1



1. **メニュー決定** を押して「現在時刻設定」を選び表示させる

- 「時刻を合わせてください」と音声でお知らせし、「時・分」が点滅します。

※「ピピピッ、時刻を設定してください」とアナウンスするタイプは、手順2から設定してください。

2. **▼ または ▲** を押して、現在時刻を合わせる

- ▲ を押すと1分ずつ進み、▼ を押すと1分ずつ戻ります。
- 押し続けると10分単位で切り替わります。

3. **メニュー決定** を押して決定する

- 「設定されました」と音声と表示でお知らせします。
- 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。
- **メニュー決定** を押さないと時刻が確定しません。